Relais-Schnittstellenkarte CON_R_AUX4 / CON_AUX4

Handbuch





CON R AUX4

CON AUX4

Beschreibung & Funktion

Um Beschädigungen zu vermeiden, beachten Sie bei der CON_R_AUX 4 den maximalen Schaltstrom von 48VAC/0,5A oder 24VDC/1A an den Relaiskontakten
Dieses Produkt ist nicht mit dem CS121 SNMP-Adapter kompatibel!

Die CON_R_AUX 4 und CON_AUX 4 Schnittstellenkarten sind optionale Erweiterungen, welche an den AUX-Port des SNMP/ Web / Modbus Managers CS141 angeschlossen werden können.

Funktionen der CON_R_AUX 4 und CON_AUX 4 Schnittstellenkarte

CON_AUX 4

Die CON_AUX 4 - Schnittstellenkarte bietet Ihnen die Möglichkeit, 4 Kanäle als Eingang zu konfigurieren. Eingangssignale können so über potentialfreie Kontakte angeschlossen und überwacht werden. Der CON_AUX 4 wird dabei direkt über den AUX-Port des CS 141 SNMP Webmanagers mit der notwendigen Betriebsspannung versorgt.

CON_R_AUX 4

Die CON_R_AUX 4 - Schnittstellenkarte bietet zusätzlich die Option, 4 Kanäle wahlweise als Ein- oder als Ausgang zu definieren. Sie können auf diese Weise auf einem Kanal potentialfreie Eingänge überwachen oder entsprechend Relaiskontakte schalten. Der CON_R_AUX 4 benötigt eine externe Stromversorgung durch das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

Beide Versionen der IO-Schnittstellenkarte bieten die Möglichkeit, die offenen Leitungsenden der Sensoren, Detektoren oder ggfs. Aktuatoren direkt an die Schraubklemmen der vorgesehenen Klemmblöcke anzuschließen. Der Zustand der Ein- bzw. Ausgänge kann über das Webinterface des CS 141 überwacht werden. Der CON_R_AUX 4 bietet zudem Status-LEDs, welche den Status optisch darstellen können.

Der Zustand der LEDs ist wie folgt definiert:



Ausgang aktiv Eingang aktiv

Beschreibung der Hardware

CON_R_AUX 4 CON_AUX 4 •• С X5 X7 X8 X5 X6 111111 imm. LED1 LED3 LED2 LED4 X4 0 X2 0 0 C 0 6 6 C C X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.7 X2.8 XA 0 Χ1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.1 X1.2 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.3

LED1	Status LED Kanal 1
LED2	Status LED Kanal 2
LED3	Status LED Kanal 3
LED4	Status LED Kanal 4
X1.1	12VDC / 5V DC ⁱ
X1.2	Kanal 1 / Input
X1.3	12VDC / 5V DC1
X1.4	Kanal 2 / Input
X1.5	12VDC / 5V DC1
X1.6	Kanal 3 / Input
X1.7	12VDC / 5V DC1
X1.8	Kanal 4 / Input
X2.1	NO-Contact Kanal 1
X2.2	Relais COM Kanal 1
X2.3	NO-Contact Kanal 2

X2.4	Relais COM Kanal 2
X2.5	NO-Contact Kanal 3
X2.6	Relais COM Kanal 3
X2.7	NO-Contact Kanal 4
X2.8	Relais COM Kanal 4
X3 / +	Ausgang 12VDC
X3/-	GND
X4 / +	Output 12VDC
X4 / -	GND
X5	AUX-Schnittstelle
X6 / +	Ausgang 12VDC
X6 / -	GND
X7	Ausgang 12VDC
X8	Eingang12VDC/1A

Die Klemmen der IO-Schnittstellenkarte sind für einen Leitungsquerschnitt von 0,4mm² - 1,5mm² ausgelegt. ٠

CON_R_AUX4: 12V DC, CON_AUX4: 5V DC .

Installation



Um die optimale Funktionalität angeschlossener Geräte zu gewährleisten, sollte die Leitungslänge des jeweils angeschlossenen Gerätes 100m nicht überschreiten

- Verbinden Sie alle Sensoren und Schalter gemäß Herstellerangaben mit dem Schraubklemmenblock (CON_AUX4: X1 / CON_R_AUX 4: X1 / X2) der IO-Schnittstellenkarte.
- Verbinden Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen RJ11 Kabel die AUX-Schnittstelle der Karte (X5) mit dem AUX-Port des CS141 SNMP / Web / Modbus Managers. Beachten Sie bitte, dass das RJ11-Kabel eine maximale Länge von 5m nicht überschreiben darf.
- 3. Der CON_R_AUX 4 benötigt eine zusätzliche externe Stromversorgung über das mitgelieferte 12V Netzteil. Schließen Sie das Netzteil an den vorgesehenen Anschluss (X8) an.

Überblick der Konfigurationsmenüs

OSV Monitor	
AUX Monitor	➔ AUX Systemmonitor*
- Geräte	➔ Gerätemanager / Konfiguration der COM-Ports
C Konfiguration	➔ Initialisierung CON AUX4 / CON R AUX4
> USV	
- AUX	 Systemreiter: AUX Konfiguration*
Konfiguration	➔ Konfiguration der AUX Ein- / Ausgänge*
🔔 Ereignisse	 Systemereignisse und Jobkonfiguration*

*Die Menüs erscheinen erst nach der Initialisierung

Initialisierung der IO-Schnittstellenkarte

- 1. Melden Sie sich an Ihrem CS141 SNMP /Web / Modbus Manager an und klicken Sie unter Geräte auf "Konfiguration"
- 2. Wählen Sie anschließend unter COM3 das angeschlossene Gerät aus:



3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Übernehmen.



Der CS141 wird im Anschluss die notwendigen Module laden und die entsprechenden Menüs einblenden. Das Gerät ist initialisiert, wenn in der oberen Leiste neben AUX ein grüner Marker zu sehen ist:

Tipp

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Webbrowser die Menüs nicht anzeigt. Das Phänomen taucht immer dann auf, wenn halbstatische Inhalte aus dem internen Cache des Browsers geladen und angezeigt werden. Wenn die Menüs nicht angezeigt werden, drücken Sie bitte STRG +F5 bzw. löschen kurz den Browsercache Ihres Webbrowsers. Dadurch holt sich der Webbrowser die Inhalte neu ab und zeigt sie entsprechend korrekt an.

Konfiguration der Grundeinstellungen

Öffnen Sie unter Geräte den Systemreiter AUX und klicken Sie auf Konfiguration. Je nach Geräteart werden Ihnen unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten angeboten:

CON_AUX4

Der CON_AUX4 bietet 4 frei definierbare Inputs.

Port 1	Enable AUX Device 🕑 🔇 Name 2	NC-normally 4 closed
1	AUX Port 1	
2	AUX Port 2	
3	AUX Port 3	
4	AUX Port 4	
	5 Übernehmen At	obrechen 🕫

Abbildung: Konfigurationsmenü CON AUX 4 mit dem CS141 – SNMP Webmanager

1	Port	Voreingestellt: Die Anschlussnummer.
2	Name	Definieren Sie den Namen der u.a. im AUX Monitor erscheinen soll.
3	Enable AUX Device	Globale Einstellung: Aktivieren/ Deaktivieren der Inputs
4	NC normally closed	Definieren Sie, ob der Anschluss standardmäßig offen (NO) oder geschlossen (NC) ist
5	Übernehmen	Übernimmt Ihre Einstellungen in die aktuelle Konfiguration
6	Abbrechen	Einstellungen verwerfen und den Konfigurationsdialog abbrechen

CON_R_AUX4

Der CON_R_AUX4 bietet sowohl 4 Inputs als auch 4 frei definierbare Outputs, die durch Relais bedient werden

Port 1	Enable AUX Device 🕑 🕄 3 Name 2	Ausgang	NC-normally closed	Anschalten bei cs141 Start	7 Startverzögerung (Sekunden)
1	AUX Port 1				0
2	AUX Port 2				0
3	AUX Port 3				0
4	AUX Port 4				0
	8 Übernehmen	9 Abbrechen			

Abbildung: Konfigurationsmenü CON_R_AUX 4 mit dem CS141 – SNMP Webmanager

1	Port	Voreingestellt: Die Anschlussnummer
2	Name	Definieren Sie den Namen, der u.a. im AUX Monitor erscheinen soll
3	Enable AUX Device	Globale Einstellung: Alle Inputs und Outputs aktivieren / deaktivieren
4	Ausgang	Definieren Sie, ob dieser Anschluss als Ausgang das Relais bedient.
5	NC – normally closed	Definieren Sie, ob der Input normalerweise geschlossen (NC) oder offen (NO) ist
		Definieren Sie, ob der Output das Relais öffnen (NC) oder schließen (NO) soll
6	Anschalten bei CS141 Start	Definieren Sie, ob die Relais bei Systemstart anziehen bzw. öffnen sollen.
7	Startverzögerung (Sekunden)	Definieren Sie eine Zeitverzögerung bei Systemstart. Dies hat Auswirkungen, wann
		die Inputs scharf geschaltet werden bzw. wann Relais anziehen oder öffnen
8	Übernehmen	Die Einstellungen speichern und in die aktive Konfiguration übernehmen.
9	Abbrechen	Die Einstellungen verwerfen und Konfigurationsdialog beenden.

Systemereignisse

Jeder Schaltzustand unabhängig ob Output/Relais oder Input wird als Systemereignis festgehalten. Dabei bestimmt die Grundkonfiguration den jeweiligen Normalzustand. Je nach Konfiguration sind dem entsprechen folgende Zustände möglich:

High / AN

NC - Normally Closed: Der Kontakt ist offen, sollte aber geschlossen sein.

NO - Normally Open: Der Kontakt ist geschlossen, sollte aber offen sein.

Low / AUS

NC – Normally Closed: Der Kontakt ist geschlossen, und das ist korrekt NO – Normally Open: Der Kontakt ist geöffnet, und das ist korrekt.

Zuweisen von Aktionen (Jobs) zu den Systemereignissen

Öffnen Sie unter Geräte den Systemreiter AUX und klicken Sie auf Ereignisse.

se	tup au	JX Event Configurati	on											
>	- +	Ereignis 🗸	Jobs 🗸	Log	E-Mail	EMail Trap	RCCMD	RCCMD	RCCMD	UPS Shutdown	AUX	RCCMD Trap	Send WOL	Send SMS
		contains					onataonn		Extourto					
>	•	AUX Port 1 High	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>	-+	AUX Port 2 High	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>	- +	AUX Port 3 High	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>	- +	AUX Port 4 High	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>	- +	AUX Port 1 Low	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>	- +	AUX Port 2 Low	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>	- +	AUX Port 3 Low	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>	-+	AUX Port 4 Low	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Klicken Sie bei dem jeweiligen Ereignis auf das +, um den Konfigurationdialog zu öffnen, mit dem Sie ienen entsprechenden Job zuweisen können.

Add Job 1 Job		Log				
Parameter Text				Je nach sich die		
Zeitpunkt				benötige		
۲	Sofort, einn	nalige Ausführung		Unter		
\bigcirc	Nach	Sekunden		Freignis		
\bigcirc	Nach	Sekunden, wiederhole alle	Sekunden	Ereignio		
\bigcirc	Nach	Sekunden auf Batterie		Mit Sav		
\bigcirc	Bei	Sekunden Restlaufzeit		Konfigur		

Durch klicken auf "+" (Markierung) kann für den gewünschten Zustand ein job konfiguriert werden.

Je nachdem, was Sie für einen Job eingestellt haben, ändern sich die Parameter, da einige Jobs zusätzliche Informationen benötigen.

Unter Zeitpunkt wird das Ereignis einem zeitlichen Ereignisrahmen zugeordnet.

Mit Save wird das eingestellte Ereignis in die aktuelle Konfiguration übernommen

Schalten eines Ausgangs

Wenn beim CON_R_AUX4 ein Kanal als Ausgang konfiguriert ist, kann der jeweilige potentialfreie Relaiskontakt geschaltet werden. Der CON R AUX4 bietet herzu zwei unterschiedliche Möglichkeiten an:

<u>Manuell</u>

Jeder Kanal des Boards, der als Ausgang definiert ist, kann manuell durch betätigen des Buttons Switch on im AUX Monitor geschaltet werden.

AUX Port 1		AUX Port 2	
Port	1	Port	2
Usage	Input	Usage	Output
Inverted	Yes	Inverted	No
State		State	۲
Switch On/Off		Switch Off	

Tipp:

Das manuelle Schalten wird als "Systemereignis" wahrgenommen - Hinterlegte Jobs werden ausgeführt.

Ereignisgesteuert

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Ausgang über ein Ereignis zu steuern. Dazu wird ein neuer Job zu einem *Ereignis* hinzugefügt:

- 1. USV Ereignisse
- 2. Sensoren-Ereignisse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck, etc)
- 3. Sensormatrix-Ereignisse
- 4. AUX-Ereignisse

Suchen Sie sich das gewünschte Systemereignis aus und wählen Sie als Job AUX aus. Über die Parameter können Sie den Port entsprechend als Reaktion auf ein Ereignis triggern.



1	Job	Um einen AUX-Port zu schalten, wählen Sie den Job "AUX" aus.			
2	Parameter	Portnumber: Welchen port möchten Sie schalten			
		Command: Definieren Sie, ob der Port angeschaltet / ausgeschaltet werden soll.			
		NC: öffnet das Relais			
		NO: schließt das Relais			
3	Zeitpunkt	Definieren Sie die zeitlichen Bedingungen, wann der AUX-Port geschaltet werden soll			
4	Speichern / abbrechen	Speichern: Ihre Einstellunge werden übernommen.			
		Abbrechen: Ihre Einstellungen werden verworfen.			

Weiterführende Informationen finden Sie im CS141 Benutzerhandbuch

Der AUX-Monitor

Der AUX Status Monitor bietet einen komfortablen und schnellen Überblick zu allen konfigurierten Ports an und erlaubt, konfigurierte Outputs direkt zu schalten.

im CS141- Web- Interface zur Verfügung. Um den AUX Status Monitor zu öffnen, klicken auf AUX Monitor:

AUX Status								
AUX Port 1		AUX Port 2		AUX Port 3		AUX Port 4		
Port	1 1	Port	2	Port	3	Port	4	
Usage	Input 2	Usage	Output	Usage	Input	Usage	Input	
Inverted	3 Yes	Inverted	No	Inverted	No	Inverted	No	
State	- • • •	State		State	0	State	۲	
Switch On/Off		Switch On 5		Switch On/Off		Switch On/Off		

Abbildung: CON_R_AUX 4 AUX Monitor: Port 1 ist invertiert, Port 2 als Ausgang und Port 3/4 auf Standard

1	Port	Vordefiniert: Zeigt die Anschlussnummer (Port) an.
2	Usage	Zeigt an, ob der Anschluss als Eingang oder Ausgang konfiguriert ist.
3	Inverted	Zeigt an, ob der als Anschluss NO (Normally Open) oder NC (Normally Closed) definiert ist.
4	State	Zeigt bei einem Eingang an, ob ein Signal anliegt
		Zeigt bei einem Ausgang den aktuellen Schaltzustand an.
5	Switch ON /	Ändert den Schaltzustand bei einem konfigurierten Ausgang
	OFF	

Urheberrechts-Erklärung zum geistigen Eigentum und Umgang mit vertraulichen Informationen

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch sind nicht bedingte Anweisungen und können ohne Ankündigung verändert werden. Obwohl GENEREX versucht hat, präzise Informationen in diesem Dokument bereitzustellen, übernimmt GENEREX keine Verantwortung für die Genauigkeit dieser Informationen.

GENEREX ist nicht verantwortlich für jeden indirekten, speziellen, daraus folgenden oder unbeabsichtigten Schaden, ohne Einschränkungen, verlorener Gewinne oder Einkommen, Kosten von Austausch Gütern, Verlust oder Beschädigung von Daten, die sich durch den Gebrauch dieses Dokumentes oder das hier beschriebenen Produkt ergeben.

GENEREX als Hersteller der genannten Produkte, übernimmt keine Verpflichtungen mit diesen Informationen. Die Produkte, die in diesem Handbuch beschrieben werden, wurden auf der alleinigen Basis von Informationen für Geschäftspartner gegeben, damit diese ein besseres Verständnis für die GENEREX Produkte erhalten.

GENEREX erlaubt seinen Geschäftspartnern die Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, an Dritte weiterzugeben, ebenso an das Personal in deren Firma oder ihren eigenen Kunden, elektronisch, manuell, in Form von Fotokopien oder Ähnlichem. GENEREX gibt an, dass der Inhalt nicht verändert oder angepasst werden darf, ohne schriftliche Genehmigung von GENEREX.

Alle Rechte, Titel und Interessen am GENEREX Markenzeichen BACS oder Firmenzeichen (registriert oder nicht registriert) oder der Geschäftswert bzw. das geistige Eigentum von GENEREX, das Urheberrecht und die Produkt-Patente sind exklusiv und ohne Einschränkungen im Eigentum von GENEREX.

GENEREX wird jede Beanstandung über den Inhalt dieses Dokumentes zeitnah abwickeln. Kommentare oder Beanstandungen zu diesem Dokument sollten an die GENEREX Systems Vertriebsgesellschaft mbH adressiert werden.

Das Urheberrecht der Europäischen Union ist gültig (Copyright EU). Copyright (c) 1995-2021 GENEREX GmbH, Hamburg, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. i